

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Артикул изделия

Подпись продавца

Дата продажи

Печать магазина



**ПАСПОРТ**

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
ОДНОРУЧНЫЙ**

Декларация о Соответствии: РОСС RU Д-CN.РА01.В.43605/23
Выдан лабораторией ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21BC05)
Срок действия с 30.10.2023 по 29.10.2028

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Смеситель предназначен для подачи, остановки, регулировки и смешения холодной и горячей воды, поступающей из центральных или автономных систем холодного и горячего водоснабжения. Не предназначен для смешивания иных жидкостей, кроме воды.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Минимальное рабочее давление – 0,05 Мпа.  
 2.2. Максимальное рабочее давление – 0,63 Мпа.  
 2.3. Максимальная температура в системе горячего водоснабжения - 75°С.  
 2.4. Присоединительный размер подводки–M10  
 2.5. Картридж – 35мм

## 3. НОМЕНКЛАТУРА

н/н	Модель
026-2797	Смеситель для умывальника одноручный Espaso Serra
026-2800	Смеситель для умывальника одноручный Rio Serra

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Корпус смесителя в сборе – 1шт.  
 4.2. Излив в сборе с аэратором– 1шт.  
 4.3. Комплект креплений (шпилька 1шт., гайка 1шт., U-образная пластина 1шт., U-образная прокладка 1шт, прокладка 1шт.) – 1шт.  
 4.4. Паспорт – 1шт.

## 5. МОНТАЖ

- 5.1. Отключить систему водоснабжения.  
 5.2. Смонтировать гибкую подводку к корпусу смесителя так, чтобы гибкие подводки проходили через отверстие умывальника.  
 5.3. Установить смеситель в отверстие умывальника, поставить прокладку и вкрутить снизу в корпус шпильку, одеть скобу и закрутить гайку.  
 5.4. Присоединить гибкие подводки к водопроводу.  
 5.5. Включить систему водоснабжения.  
 5.6. Проверить герметичность соединений, включив воду при закрытой рукоятке смесителя.

## 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Для обеспечения правильного монтажа смесителя, рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных специалистов.  
 6.2. На трубах горячего и холодного водоснабжения должен быть установлен фильтр грубой очистки.  
 6.3. Чистку смесителя не допустимо производить абразивными и порошковыми средствами, а также средствами, содержащими кислоту, щелочь и хлор.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Перевозка должна осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.  
 7.2. Хранить следует в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

## 9. ГАРАНТИЯ

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации смесителя – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил монтажа и эксплуатации.  
 9.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения паспортных условий монтажа и эксплуатации;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.
 9.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

Производитель: «Romway (SZ) Machinery Manufacturing Co. LTD.»  
 Huangze Industrial Zone, Shengzhou, Zhejiang 312400, China  
 Продавец: ООО «Сантехкомплект»  
 142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1